

# DİJİTAL SİRAMATİK – SRM01



## TANIM:

4 basamaklı olarak 0000-9999 arası, uzaktan kumanda ile çalışan sıramatik / numarator dür.

## ÇALIŞMASI:

Uzaktan kumandanın

**A** tuşu ile sayı arttırılır.

**B** tuşu ile sayı eksiltir.

**A** tuşuna 3 sn basılı tutulursa hızlı sayı arttırılır.

**B** tuşuna 3 sn basılı tutulursa hızlı sayı eksiltir.

**C** tuşuna 3 sn basılı tutulursa sıfırlanır.

**D** tuşu ayar menüsüne giriş-çıkış

