

SIRAMATİK YAZICI

ÖZELLİKLER:

- Basılan fiş üstündeki yazılan üst yazıları programdan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
- 57-58mm / 80mm genişliğinde termal yazıcı fişleri kullanılabilir.
- Cihazda bulunan butona her basışta sırayı bir artırarak 001-9999 arası gün boyu sıra fişi verir.
- Son numarayı hafızasında tutar. elektrik kesilmesi olursa kaldığı yerden devam eder.
- istenildiğinde butonla sayı sıfırlanır.
- Cihazda bulunan her buton farklı aralıkta veya ortak sıra numarası verebilir.
- Her buton kendi içinde saydırma işlemi yapar.
- Böylelikle birden fazla kullanıcı aynı cihazı kullanabilir.
- Fiş başlığında ağırlama, reklam sonunda ise uğurlama mesajları yazdırılabilir, otomatik kağıt kesmesi mevcuttur.

PROGRAMLAMA:

İndireceğiniz Programı ile üst yazıları kendi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. valerm.com.tr sitemizden dökümanlar -> Teknik dökümanlar kısmından gerekli ayar programını indirebilirsiniz. İlk önce CH-340 driver dosyasını kurunuz, sonrada SRM-PRNT-V2 programını kurunuz. COM port seçip BAĞLAN butonuna tıklayınız. Cihaz bulunduğunda Cihaz durumu kısmında cihaz ismi çıkar.

SIRAMATİK PRINT v2

COM Port: COM4 **KES**

Cihaz Durumu: SRM-PRN-BT4 V3.2 **Välerma smart technology**

PRINT TEST

BUTON 1 BUTON 2 BUTON 3 BUTON 4

SATIR 1 KOCAELI

SATIR 2 GEBZE 45 NOLU SAGLIK OCAGI

SATIR 3 AILE HEKIMLIGI

BUTON 1 BUTON 2 BUTON 3 BUTON 4

SATIR 4 Dr MUCAHIT UCAR

SATIR 5 SAGLIKLI GUNLER DILERIZ

Cihaz Tarih: 29/11/2025

Cihaz Saat: 13:22:06

Sıramatik Tarih Saat Güncelle

13:22:06 - ✓ Zaman bilgisi güncellendi: 29/11/2025 13:22:06

NUMARA KULLANIMI

☒ Ortak Numara (1-9999)

☐ Ayn Numara

	Başlangıç	Bitiş
Buton 1	1	999
Buton 2	1000	1999
Buton 3	2000	2999
Buton 4	3000	3999

Ayarları Yükle

KOCAELI
GEBZE 45 NOLU SAGLIK
AILE HEKIMLIGI
Dr MUCAHIT UCAR
SAGLIKLI GUNLER DILERIZ

HOSGELDINIZ

SIRA NO
001

29/11/2025
13:22:06

Whatsapp / Telefon destek : 0(545)588 01 50